

## ボルトオン可能車種への取付



**1** ボルトオン可能なのは、スタンド色がブラックで、スリットが入っている車種です。



**2** サイドスタンドのスリット部にマウントブラケットを仮合わせします。



**3** マウントブラケット取り付けボルト(M6)に緩み防止剤を塗布してください。



**4** カラーをはめ込み、マウントブラケット取り付けボルトをセットします。



**5** 六角レンチを使ってボルトを締め付け、マウントブラケットを固定します。



**6** 次に、エクステンションバー取り付けボルト(M8)に緩み防止剤を塗布します。



**7** エクステンションバー取り付けボルトを軽く締め込んで、仮組み状態にしておきます。



**8** プライマリーケースとの干渉がないかどうか  
 (写真は悪い例: スタンドを上げた際、ケースに干渉してしまいます。)



**9** 十分なクリアランスがあるかどうかを確認して  
 (写真は良い例: スタンドをはね上げた時の勢いで、スプリングの遊び分、スタンド本体が振動しますので、十分にクリアランスを確保してください)



**10** 六角レンチを使って確実に締め付けます。



**11** エクステンションバー先端に取り付けるカザリボルト  
 (M6)にも緩み防止剤を塗布してください。



**12** カザリボルトを締め付けます。各部にゆりみやガタが無いかどうかを確認して取り付け完了です。