

## スリット幅拡大加工が必要な車種への取付



**1** スリット幅が約5mm程度短いため、加工が必要です。



**2** マウントブラケットをあてがい、おおよその位置をマーキングします。



**3** リューターを使いマウントブラケットのネジ穴が見えるようになるまでスリット幅を拡大します。



**4** リューターをお持ちでない場合は、棒やすりで削ってください(少々お時間がかかります)。



**5** カラーとともにM6皿ねじが取り付けられるようになるまで削ります。



**6** 切削した部分は、錆び止めをかねてタッチアップしましょう。



**7** マウントブラケット取付ボルト(M6皿)に緩み防止剤を塗布します。



**8** 六角レンチを使ってボルトを締め付け、マウントブラケットを固定します。



**9** エクステンションバー取付ボルト(M8)、先端カザリボルト(M6)にも緩み防止剤を塗布します。



**10** エクステンションバーの取付向きを合わせて、



**11** ボルトを確実に締め付けます。



**12** 完成です!